



Manual de instalación y mantenimiento Válvula de solenoide de 2 vías de accionamiento directo VX21/22/23 Para aire, agua, aceite y vapor

# CE

#### 1 Instrucciones de seguridad

- Este manual incluye información básica para proteger a los usuarios y al resto de personal de cualquier lesión personal y/o daño al equipo.
- Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto para garantizar un uso correcto y lea los manuales de aparatos similares.
- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Estas instrucciones indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN" y también incluyen información de seguridad importante que deberá tenerse en cuenta.
- Para garantizar la seguridad, aténgase a las normas ISO4414: Energía en fluidos neumáticos y JIS B 8370: Principios de sistemas neumáticos, junto con otras prácticas de seguridad relevantes.

#### 1 Instrucciones de seguridad (continuación)

- 3) Antes de volver a conectar máquinas o equipos, tome todas las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de evitar el movimiento repentino del vástago del cilindro, etc. (suministre gradualmente aire al sistema para crear presión de retroceso incorporando una válvula de arranque suave).
- Póngase en contacto con SMC si el producto va a ser usado en alguna de las condiciones siguientes:
- Condiciones y entornos distintos a los especificados, o en caso de que el producto deba utilizarse en el exterior.
- 2) Instalaciones donde se use el producto con equipos para sistemas de energía atómica, sistemas ferroviarios, navegación aérea, vehículos, equipos médicos, equipos para alimentos y bebidas, equipos recreativos, circuitos de parada de emergencia, sistemas de prensa o equipos de seguridad.
- Aplicaciones que requieran un análisis especial de seguridad porque existe la posibilidad de afectar de forma negativa a los seres vivos o a las propiedades.

#### A PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que el sistema de suministro de aire está filtrado a 5 micrones.

#### 1.1 Conformidad a normas internacionales

Este producto está certificado y cumple las siguientes normas internacionales:

Directiva EMC 89/336/EEC	EN 61000-6-2, EN 55011
Directiva de baja tensión 93/68/EEC	DIN VDE 0580

#### 2 Características técnicas (continuación)

#### 2.2 Características técnicas de la bobina

#### Normalmente cerrada (N.C.)

#### Especificación CC

Modelo	Consumo de potencia	Incremento de						
	(W)	temperatura (°C) Nota)						
VX21	4,5	45						
VX22	7	45						
VX23	10,5	60						

### Especificación CA (bobinas de clase B con rectificador de onda completa incorporado)

-		
Modelo	Corriente aparente (VA)*	Incremento de
		temperatura (°C) Nota)
VX21	7	55
VX22	9,5	60
VX23	12	65

No existe ninguna diferencia entre la frecuencia y la potencia aparente de entrada activada ya que en la CA se utiliza un circuito de rectificación (bobina de clase B con rectificador de onda completa incorporado).

Nota) Los valores corresponden a una temperatura ambiente de 20°C y a la tensión nominal.

#### 2 Características técnicas (continuación)

2.3 Modelo/Características técnicas de la válvula
PARA AIRE (Gas inerte, antifugas, vacío medio) / UNIDAD INDIVIDUAL
Normalmente cerrada (N.C.)

	Tamaño		Diferencial Característica de presión		as del fluido		Máx. presión	
Conexión	orificio (mmØ)	Modelo	de trabajo máxima	C[dm3/(s.bar)]	b	Cv	del	Peso (g)
			(Mpa)				sistema (Mpa)	
1/0	2	VX2110-01	1,5	0,59	0,48	0,18		
1/8	3	VX2120-01	0,6	1,2	0,45	0,33		
(6A)	4,5	VX2130-01	0,2	2,3	0,46	0,61		300
	2	VX2110-02	1,5	0,59	0,48	0,18		
		VX2120-02	0,6					
	3	VX2220-02	1,5	1,2	0,45	0,33		470
		VX2320-02	3,0				3,0	620
		VX2130-02	0,2					300
	4,5	VX2230-02	0,35	2,3	0,46	6 0,61		470
1/4	'	VX2330-02	0,9					620
(8A)	6	VX2240-02	0,15	4,1 0,30		,30 1,10		470
		VX2340-02	0,35		0,30			620
	8	VX2250-02	0,08					560
		VX2350-02	0,2	6,4	0,3	1,60		700
		VX2260-02	0,03		0,30		1,0	560
		VX2360-02	0,07	8,8		2,00		700
	3	VX2220-03	1,5		0,45 0,33			470
		VX2320-03	3,0	1,2			620	
		VX2230-03	0,35					470
	4,5	VX2330-03	0,9	2,3	0,46	0,61	3,0	620
3/8		VX2240-03	0,15					470
(10A)	6	VX2340-03	0,35	4,1	0,30	1,10		620
, ,		VX2250-03	0,08					560
	8	VX2350-03	0,2	6,4	0,30	1,60		700
		VX2260-03	0,03				1.0	560
	10	VX2360-03	0,07	11	0,30	2,20	1,0	700
1/2		VX2260-04	0,03			0 2,20	-	560
(15A)	10	VX2360-04	0,07	11	0,30			700

# PRECAUCIÓN Si no se observan estas instrucciones, podrían producirse lesiones o daños en el equipo. Si no se observan estas instrucciones, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte. PELIGRO En condiciones extremas, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.

#### **A** ADVERTENCIA

 La compatibilidad del equipo neumático es responsabilidad de la persona que ha diseñado el sistema neumático o de quien decide cuáles son las especificaciones correspondientes.

Puesto que los productos que se especifican en este manual se emplean en condiciones de trabajo de varios tipos, su compatibilidad con el sistema neumático específico debe estar basada en las especificaciones y/o después de que se realicen los análisis y/o las pruebas que determinan si se satisfacen los requisitos específicos.

 Las máquinas y equipos neumáticos sólo deben ser operados por personas debidamente cualificadas.

El aire comprimido puede ser peligroso si la persona que opera el equipo no está familiarizada con él. El montaje, la manipulación o el mantenimiento de los sistemas neumáticos debería realizarlo personal cualificado y con experiencia.

- No haga una revisión de la máquina o del equipo ni intente cambiar los componentes sin tener plena seguridad.
- Las tareas de inspección y mantenimiento de máquinas o equipos sólo deben realizarse cuando se confirme la posición segura de los controles.
- Cuando sea necesario retirar el equipo, confirme el proceso de seguridad tal como se describe más arriba. Corte la fuente de alimentación y de aire del equipo y extraiga todo el aire comprimido residual del sistema.

#### 2 Especificaciones

#### 2.1 Características técnicas generales

#### Características técnicas estándar

w	Estructura de la válvula			Asiento de acción directa	
ica	Presión de	prueba	MPa	5,0	
écn	Material del	cuerpo		Latón (C37), acero inoxidable	
as t álvu	Material de	sellado		NBR, FKM, EPDM, PTFE	
Características técnicas de la válvula				Estanca al polvo, resistente a	
terí	Protección			chorros de agua de baja	
rac				intensidad (equivalente a IP65) Nota	
Ca	Entorno			Lugares sin gases corrosivos ni	
	LIIIOIIIO			explosivos	
				100 VAC, 200VAC, 110VAC,	
			CA	220VAC, 230VAC, 240VAC,	
	Tensión nor	minal		48VAC	
cas			СС	24 VDC, 12VDC	
écni a	Fluctuación	de tensión pe	ermitida	±10% de la tensión nominal	
Características técnicas de la bobina	Tensión de fuga	CA (bobinas de clase B con rectificador de onda incorporado)		10% o menos de la tensión nominal	
Car	admisible	CA (bobina: clase B/H)	s de	20% o menos de la tensión nominal	
		CC (sólo bo	binas	2% o menos de la tensión nominal	
	Tipo de aisl	amiento de bo	obina	Clase B, clase H	

Nota) El modelo de entrada eléctrica mediante salida directa a cable con supresor de picos de tensión (GS) tiene calificación IP40.

#### Normalmente abierta (N.A.) Especificación CC

Modelo	Consumo de potencia (W)	Incremento de
		temperatura (°C) Nota)
VX21	4,5	45
VX22	7	45
VX23	10,5	60

## Especificación CA (bobinas de clase B con rectificador de onda completa incorporado)

Modelo	Corriente aparente (VA)*	Incremento de temperatura (°C) Nota)
VX21	7	55
VX22	9,5	60
VX23	12	65

\* No existe ninguna diferencia entre la frecuencia y la potencia aparente de entrada activada ya que en la CA se utiliza un circuito de rectificación (bobina de clase B con rectificador de onda completa incorporado).

Nota) Los valores corresponden a una temperatura ambiente de 20°C y a la tensión nominal.

Nota) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto protector, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo con caja de conexiones.

#### Normalmente abierta (N.A.)

	Tamaño		Diferencial de presión	Características del fluido			Máx. presión	
Conexión	orificio		de trabajo máxima	C[dm³/(s.bar)]	b	Cv	del	Peso (g)
	(,		(Mpa)				sistema	
			(-17				(Mpa)	
1/8	2	VX2112-01	1,5	0,59	0,48	0,18		
	3	VX2122-01	0,7	1,2	0,45	0,33		
(6A)	4,5	VX2132-01	0,3	2,3	0,46	0,61		320
	2	VX2112-02	1,5	0,59	0,48	0,18		
		VX2122-02	0,7	1,2	0,45		3,0	
	3	VX2222-02	1,0			0,33		500
		VX2322-02	1,6					660
1/4		VX2132-02	0,3	2,3				320
(8A)	4,5	VX2232-02	0,45		0,46	0,61		500
		VX2332-02	0,8					660
		VX2242-02	0,25			30 1,10		500
	6	VX2342-02	0,45	4,1	0,30			660
		VX2222-03	1,0		0.45	0.00		500
	3	VX2322-03	1,6	1,2	0,45	0,33		660
3/8		VX2232-03	0,45		0.40			500
(10)	4,5	VX2332-03	0,8	2,3	0,46	0,61		660
		VX2242-03	0,25		0.00	1.10		500
	6	VX2342-03	0,45	4,1	0,30	1,10		660

Nota) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto protector, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo con caja de conexiones.

#### Temperatura de fluido y ambiente

Temperatu	Temperatura del fluido (°C)			
Símbolo de opo	Símbolo de opción de electroválvula			
Nil, G	V,M	ambiente (°C)		
-10 Nota) a 60	-10 Nota) a 60	-20 a 60		

#### 2 Características técnicas (continuación)

#### PARA AGUA / UNIDAD INDIVIDUAL

#### Normalmente cerrada (N.C.)

	Tamaño			encial de presión abajo máx. (Mpa)	Característica	Máx. presión	Peso	
Conexión	orificio (mmØ)	Modelo	CA	CC CA (con rectificador de onda incorporado)	Av x 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup>	Convertido a Cv	del sistema (Mpa)	(g)
	2	VX2110-01	2,0	1,5	4,1	0,17		
1/8	3	VX2120-01	0,9	0,5	7,9	0,33		
(6A)	4,5	VX2130-01	0,4	0,2	15,0	0,61		300
	2	VX2110-02	2,0	1,5	4,1	0,17		
		VX2120-02	0,9	0,5			3,0	
	3	VX2220-02	1,7	1,5	7,9	0,33		470
		VX2320-02	2,5	3,0				620
	4,5	VX2130-02	0,4	0,2	15,0	0,61		300
		VX2230-02	0,6	0,35				470
1/4		VX2330-02	0,85	0,9				620
(8A)	6	VX2240-02	0,35	0,15	26,0	4.40		470
		VX2340-02	0,55	0,3	26,0	1,10		620
	8	VX2250-02	0,13	0,08	20.0	1.00		560
		VX2350-02	0,17	0,2	38,0	1,60	1,0	700
		VX2260-02	0,08	0,03	46,0	1,90		560
	10	VX2360-02	0,1	0,07				700
		VX2220-03	1,7	1,5	7.0	0,33		470
	3	VX2320-03	2,5	3,0	7,9			620
	4.5	VX2230-03	0,6	0,35	15.0	0.61	3,0	470
	4,5	VX2330-03	0,85	0,9	15,0	0,61	0,0	620
3/8	6	VX2240-03	0,35	0,15	26,0	1,10		470
(10A)	0	VX2340-03	0,55	0,3	20,0	1,10		620
	8	VX2250-03	0,13	0,08	38,0	1,60		560
	0	VX2350-03	0,17	0,2	36,0	1,00		700
	10	VX2260-03	0,08	0,03	F2.0	2.20	1,0	560
	10	VX2360-03	0,1	0,07	53,0	2,20		700
1/2	10	VX2260-04	0,08	0,03	53.0	2,20		560
(15A)	10	VX2360-04	0,1	0,07	53,0	2,20		700

Nota) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto protector, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo con caja de conexiones.

#### Normalmente abierta (N.A.)

Conexión	Tamaño orificio (mmØ)	orificio Modelo	Diferencial de presión	Característic	as del fluido	Máx. presión del sistema (Mpa)	Peso (g)
CONCACT			de trabajo máxima (Mpa)	AV x 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup>	Convertido a Cv		
4.00	2	VX2112-01	0,9	4,1	0,17		
1/8	3	VX2122-01	0,45	7,9	0,33		
(6A)	4,5	VX2132-01	0,2	15,0	0,61		320
	2	VX2112-02	0,9	4,1	0,17		
	3	VX2122-02	0,45			3,0	
		VX2222-02	0,8	7,9	0,33		500
		VX2322-02	1,2				660
1/4	4,5	VX2132-02	0,2		0,61		320
(8A)		VX2232-02	0,3	15,0			500
		VX2332-02	0,6				660
		VX2242-02	0,15				500
	6	VX2342-02	0,35	26,0	1,10		660
		VX2222-03	0,8				500
	3	VX2322-03	1,2	7,9	0,33		660
3/8		VX2232-03	0,3	15,0			500
(10)	4,5	VX2332-03	0,6		0,61		660
		VX2242-03	0,15			1	500
	6	VX2342-03	0,35	26,0	1,10		660

Nota) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto protector, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo con caja de conexiones.

#### Temperatura de fluido y ambiente

Temperati	Temperatura			
Símbolo de op	Símbolo de opción de electroválvula			
Nil, G, L	E, P	ambiente (°C)		
1 a 60	1 a 99	-20 a 60		

Nota) Sin congelación

#### 2 Características técnicas (continuación)

#### PARA ACEITE / UNIDAD INDIVIDUAL

#### Normalmente cerrada (N.C.)

	Tamaño	Modelo		encial de presión abajo máx. (Mpa)	Característica	as del fluido	Máx. presión	Peso
1/8 (6A)  1/4 (8A)  3/8 (10A)	orificio (mmØ)	Wodelo	CA CA (con rectificador de onda incorporado)		Av x 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup>	Convertido a Cv	del sistema (Mpa)	(g)
4 10	2	VX2110-01	1,5	1,5	4,1	0,17		
	3	VX2120-01	0,5	0,5	7,9	0,33		
(6A)	4,5	VX2130-01	0,2	0,15	15	0,61		300
	2	VX2110-02	1,5	1,5	4,1	0,17		
		VX2120-02	0,5	0,5				
	3	VX2220-02	1,2	1,2	7,9	0,33	0.0	470
		VX2320-02	1,7	2,0			3,0	620
		VX2130-02	0,2	0,15				300
	4,5	VX2230-02	0,35	0,3	15	0,61		470
1/8 (6A) ————————————————————————————————————		VX2330-02	0,55	0,85				620
(8A)	6	VX2240-02	0,2	0,1	26	1.10		470
	0	VX2340-02	0,35	0,3	20	1,10		620
	8	VX2250-02	0,1	0,08	38	4.00		560
	8	VX2350-02	0,14	0,2	38	1,60	4.0	700
	10	VX2260-02	0,05	0,03	40	1.00	1,0	560
	10	VX2360-02	0,08	0,07	46	1,90		700
		VX2220-03	1,2	1,2	7.0	0.00		470
	3	VX2320-03	1,7	2,0	7,9	0,33		620
	4.5	VX2230-03	0,35	0,3	45	0.04	3.0	470
	4,5	VX2330-03	0,55	0,85	15	0,61	0,0	620
3/8		VX2240-03	0,2	0,1	06	1.10		470
(10A)	6	VX2340-03	0,35	0,3	26	1,10		620
		VX2250-03	0,1	0,08	00	1.00		560
	8	VX2350-03	0,14	0,2	38	1,60		700
	40	VX2260-03	0,05	0,03		0.00	1,0	560
	10	VX2360-03	0,08	0,07	53	2,20	1,0	700
1/2	-10	VX2260-04	0,05	0,03		0.00		560
(15A)	10	VX2360-04	0,08	0,07	53	2,20		700

Nota) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto protector, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo con caja de conexiones.

#### Normalmente abierta (N.A.)

Conexión	Tamaño		Diferencial de presión	Característic	as del fluido	Máx. presión del	D (1)
CONCAICH	orificio (mmØ)	Modelo	de trabajo máxima (Mpa)	AV x 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup>	Convertido a	sistema (Mpa)	Peso (g)
4 10	2	VX2112-01	0,8	0,8 4,1 0,17			
1/8	3 VX2122-01 4,5 VX2132-01		0,45	7,9	0,33		
(6A)	4,5			15	0,61		320
	2	VX2112-02	0,8	4,1	0,17		
		VX2122-02	0,45				
	3	VX2222-02	0,7	7,9	0,33		500
		VX2322-02	1,0				660
1/4	4,5	VX2132-02	0,2				320
(8A)		VX2232-02	0,3	15	0,61		500
		VX2332-02	0,6			3,0	660
	_	VX2242-02	0,15				500
	6	VX2342-02	0,35	26	1,10		660
		VX2222-03	0,7		0.00		500
	3	VX2322-03	1,0	7,9	0,33		660
3/8		VX2232-03	0,3				500
(10)	4,5	VX2332-03	0,6	15	0,61		660
		VX2242-03	0,15				500
	6	VX2342-03	0,35	26	1,10		660

Note) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 10 g para el modelo con conducto protector, 30 g para el modelo con terminal DIN y 60 g para el modelo con caja de conexiones.

#### Temperatura de fluido y ambiente

Temperatu	ra del fluido (°C)	Temperatura					
Símbolo de opo	Símbolo de opción de electroválvula						
A, H	A, H D, N						
-5 Nota) a 60	-5 <sup>Nota)</sup> a 60 -5 <sup>Nota)</sup> a 120						

Nota) Viscosidad dinámica: 50mm²/s o inferior

#### 2 Características técnicas (continuación)

#### PARA VAPOR / UNIDAD INDIVIDUAL

#### Normalmente cerrada (N.C.)

Conexión	Tamaño orificio (mmØ)	Modelo	Diferencial de presión de trabajo máx. (Mpa)	Característi	icas del fluido	Máx. presión del sistema	Peso (g)
			CA	Av x 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup>	Convertido a Cv	(Mpa)	
1/0	2	VX2110-01	1,0	4,1	0,17		
1/8 (6A)	3	VX2120-01	1,0	7,9	0,33		
(6A)	4,5	VX2130-01	0,45	15	0,61		
	2	VX2110-02	1,0	4,1	0,17		300
	3	VX2120-02	1,0	7,9	0,33		
		VX2130-02	0,45			1,0	
	4,5	VX2230-02	0,75	15	0,61		470
474		VX2330-02	1,0			Ī	620
1/4		VX2240-02	0,4		1.10		470
(8A)	6	<b>VX2340-02</b> 0,5		26	1,10		620
	8 VX22	VX2250-02	0,15	20	4.00		560
	8	VX2350-02	0,2	38	1,60		700
	40	VX2260-02	0,08	40	1.00	0,5	560
	10	VX2360-02	0,1	46	1,90		700
	3	VX2220-03	1,0	7,9	0,33		470
	4.5	VX2230-03	0,75	45	0.04		470
	4,5	VX2330-03	1,0	15	0,61	1,0	620
- 1-		VX2240-03	0,4	26	1.10		470
3/8	6	VX2340-03	0,5	26	1,10		620
(10A)		VX2250-03	0,15	20	4.00		560
	8	VX2350-03	0,2	38	1,60		700
	40	VX2260-03	0,08	50	0.00	0,5	560
	10	VX2360-03	0,1	53	2,20	0,5	700
1/2	VX2260-04 0,08		0.00		560		
(15A)	10	VX2360-04	0,1	53	2,20		700

Nota) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 60 g para el modelo con caja de conexiones.

#### Normalmente abierta (N.A.)

	Tamaño		Diferencial de presión	Característic	cas del fluido	Máx. presión	
Conexión	orificio (mmØ)	Modelo	de trabajo máx. (Mpa) AC	AV x 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup>	Convertido a Cv	del sistema (Mpa)	Peso (g)
	2	VX2112-01	1,0	4,1	0,17		
1/8	3	VX2122-01	0,7	7,9	0,33		
(6A)	4,5	VX2132-01	0,3	15	0,61		320
	2	VX2112-02	1,0	4,1	0,17		
		VX2122-02	0,7	7.0	0.00		
	3	VX2222-02	1,0	7,9	0,33		500
1/4		VX2132-02	0,3				320
(8A)	4,5	VX2232-02	0,45	15	0,61		500
		VX2332-02	0,8			1,0	660
		VX2242-02	0,25		1.10		500
	6	VX2342-02	0,45	26	1,10		660
	3	VX2222-03	1,0	7,9	0,33		500
0.10		VX2232-03	0,45	4.5	0.04		500
3/8	4,5	VX2332-03	0,8	15	0,61		660
(10)		VX2242-03 0.25	0,25		1.10		500
	6	VX2342-03	0,45	26	1,10		660

Nota) Peso del modelo con salida directa a cable. Añada 60 g para el modelo con caja de conexiones.


#### Temperatura de fluido y ambiente

remperature de mande y ambiente	
Máx. temperatura del fluido (°C)	Tamanaratura
Símbolo de opción de electroválvula	Temperatura ambiente (°C)
S,Q	
183	-20 a 60

#### 2 Características técnicas (continuación)

#### MODELO CON AHORRO DE ENERGÍA

Forma de onda de potencia eléctrica (tensión nominal 24 Vdc)



#### Modelo/Características técnicas de la válvula

#### Normalmente cerrada (N.C.)

Conexión	Tamaño orificio	Modelo	Máx. diferencial de presión de trabajo	(	Caracterís	ticas del flui	do		Máx. presión del sistema (MPa)
	(mmØ)		máxima (MPa)	Avx10 <sup>-6</sup> m²	Converti do a Cv	C [dm³/(s.bar)]	b	Cv	(WIFA)
4.00	2	VX2110-01	1,0	4,1	0,17	0,59	0,48	0,18	
1/8	3	VX2120-01	0,3	7,9	0,33	1,2	0,45	0,33	
(6A)	4,5	VX2130-01	0,1	15,0	0,61	2,4	0,44	0,61	
	2	VX2110-02	1,0	4,1	0,17	0,59	0,48	0,18	
		VX2120-02	0,3						
	3	VX2220-02	0,8	7,9	0,33	1,2	0.45	0.33	
		VX2320-02	1,0	.,-			-,	-,	3,0
	4,5	VX2130-02 VX2230-02	0,1 0,15	15,0	0,61	2,3	0.46	0,61	
1/4 (8A)		VX2330-02	0,2						
(8A)		VX2240-02	0,05						1
	6	VX2340-02	0,1	26,0	1,10	4,1	0,30	1,10	
		VX2250-02	0,03	20.0	4.00		0.00	4.00	
	8	VX2350-02	0,05	38,0	1,60	6,4	0,30	1,60	1,0
	10	VX2360-02	0,02	46,0	1,90	8,8	0,30	2,00	
	3	VX2220-03	0,8	7,9	0,33	1,2	0,45	0,33	
		VX2320-03	1,0	7,5	0,55	1,2	0,43	0,33	
	4,5	VX2230-03	0,15	15.0	0,61	2,3	0,46	0,61	3.0
	4,5	VX2330-03	0,2	15,0	0,61	2,0	0,10	0,01	
3/8 (15A)	6	VX2240-03	0,05	26.0	1,10	4,1	0.30	1,10	
	6	VX2340-03	0,1	20,0	1,10		0,00	1,10	
		VX2250-03	0,03	38,0	1,60	6,4	0,30	1,60	
	8	VX2350-03	0,05	55,0	.,00	5,4	5,50	.,00	
	10	VX2360-03	0,02	53,0	2,20	11	0,30	2,20	1.0
1/2 (15A)	10	VX2360-04	0,02	53,0	2,20	11	0,30	2,20	1,0

#### 2 Características técnicas (continuación)


#### Temperatura de fluido y ambiente

Fuente de alimentación	Temperatura del fluido (°C) Símbolo de opción de electroválvula Nil, G	Temperatura ambiente (°C)
CC	1 a 40	-20 a 40


Nota) Sin congelación

#### 2.4 Símbolos del circuito

#### (N.C.)



#### (N.A.)




#### 3 Instalación (continuación)


Roscas de conexión	Par de apriete adecuado N•m
Rc 1/8	7 a 9
Rc 1/4	12 a 14
Rc 3/8	22 a 24
Rc 1/2	28 a 30

#### 3.3 Dimensiones

#### SALIDA DIRECTA A CABLE



#### CONDUCTO PROTECTOR



#### 3 Instalación

#### **A** ADVERTENCIA

No instale el producto sin antes haber leído y entendido las instrucciones de seguridad.

#### 3.1 Entorno

#### **A** ADVERTENCIA

- Evite utilizar las válvulas en ambientes donde existan gases corrosivos, sustancias químicas, agua salina, agua, vapor, o donde se encuentren en contacto directo con cualquiera de ellos.
- Evite los ambientes explosivos.
- No utilice las válvulas en lugares donde puedan verse sometidas a vibraciones o impactos.
- No utilice las válvulas en lugares expuestos a radiaciones de calor procedentes de fuentes de calor cercanas.
- Utilice las medidas de protección adecuadas en los lugares expuestos a salpicaduras de agua, aceite, chispas de soldadura, etc.

#### 3.2 Tubos


#### **▲ PRECAUCIÓN**

 Antes de conectar los tubos es necesario limpiarlos exhaustivamente con aire o lavarlos para retirar virutas, aceite de corte y otras partículas del interior.


Instale los tubos de manera que no se realice demasiada fuerza de tensión, compresión, flexión, etc. sobre ellos.

- Cuando realice el conexionado, evite que se introduzca cualquier tipo de partículas, virutas o escamas en el interior de la válvula.
   Por otro lado, cuando utilice cinta sellante deje 1,5 ó 2 hilos sin cubrir
- al extremo de las roscas.
  Evite conectar líneas de tierra al conexionado, ya que puede causarse corrosión eléctrica del sistema.
- Fije las roscas utilizando siempre el par de apriete adecuado.

#### Terminal DIN



#### Caja de conexiones



#### 3 Instalación (continuación)

Mod	delo	Tamaño	Conexión									Din	nensi	ones		
N.C.	N.A.	orificio	D	Α	В	С						Н	de	de montaj		
							Nota 1)	)				J	K	М		
VX21□0	VX21□2	Ø2, Ø3, Ø4,5	1/8, 1/4	18	40	68	(76)	30	9	19,5	27	M4	6	12,8		
VX22□0	VX22□2	Ø3, Ø4,5, Ø6	1/4, 3/8	22	45	78	(86)		10,5	10,5			M5	8	19	
VX22□0	-	Ø8, Ø10	1/4, 3/8, 1/2	30	50	85	-	35	14	22,5	32	M5	8	23		
VX23□0	VX23□2	Ø3, Ø4,5, Ø6	1/4, 3/8	22	45	85,5	(93)	l	10,5			M5	8	19		
VX23⊓0	_	Ø8 Ø20	1/4 3/8 1/2	30	50	92		40	14	25	36	M5	8	23		

#### Entrada eléctrica Nota 2)

Modelo		Tamaño orificio	Conexión	Salida directa a cable		Conducto		Te	Terminal DIN			Caja de conexiones			
N.C.	N.A.	Officio	Р	Q	R	Q	R	Q	R	S	Q	R	S	Т	
VX21□0	VX21□2	Ø2, Ø3, Ø4,5	1/8, 1/4	19,5	50	40	42,5	58,5	42	46,5	92	42,5	61	83,5	
VX22□0	VX22□2	Ø3, Ø4,5, Ø6	1/4, 3/8		60		52,5		52		95	52,5	64	95	
VX22□0	-	Ø8, Ø10	1/4, 3/8, 1/2	22,5	63	43	55,5	61,5	55	49,5		55,5	04	101,5	
VX23□0	VX23□2	Ø3, Ø4,5, Ø6	1/4, 3/8	05.5	66		58,5		58		95	58,5	66.5	101	
VX23□0	-	Ø8, Ø20	1/4, 3/8, 1/2	25,5	69	46	61,5	64	61	52		61,5	00,5	107,5	

#### Entrada eléctrica (rectificador de onda completa incorporado) Nota 2)

Mo	delo	Tamaño orificio	Conexión	Sal dired cal	ta a	Conducto protector		Terminal DIN			Caja de conexiones			
N.C.	N.A.	Officio	P	Q	R	Q	R	Q	R	S	Q	R	s	Т
VX21□0	VX21□2	Ø2, Ø3, Ø4,5	1/8, 1/4	30	46	48,5	41	65,5	42	53,5	100,5	41	69,5	82
VX22□0	VX22□2	Ø3, Ø4,5, Ø6	1/4, 3/8	33	56	51,5	51	68,5	52	56,5	103,5	51	72,5	93,5
VX22□0	-	Ø8, Ø10	1/4, 3/8, 1/2	33	59	51,5	54	68,5	55	56,5	103,5	54	72,5	100
VX23□0 +	VX23□2	Ø3, Ø4,5, Ø6	1/4, 3/8	36	62	54	57	71	58	59	106	57	75	99,5
VX23□0	-	Ø8, Ø20	1/4, 3/8, 1/2	36	65	54	60	71	61	59	106	60	75	106

Nota 1) Las cifras entre paréntesis corresponden a las dimensiones del modelo normalmente abierto (N.A.)


Nota 2) Añada 1,5 mm a las dimensiones 'R' y 'T' de las características técnicas del modelo N.A

#### 3.4 Conexión eléctrica

#### **▲ PRECAUCIÓN**

#### SALIDA DIRECTA A CABLE

Bobina clase H: AWG18 Aislante Diám. ext. 2,2 mm Bobina clase B: AWG20 Aislante Diám. ext. 2,5 mm




Tensión nominal	Color del cable guía	
	1	2
CC (sólo clase B)	Negro	Rojo
100 VAC	Azul	Azul
200 VAC	Rojo	Rojo
Otra CA	Gris	Gris

No hay polaridad. (El modelo de bajo consumo si tiene polaridad)

#### 3 Instalación (continuación)

#### TERMINAL DIN (SÓLO CLASE B)


Las conexiones internas son las que se indican a continuación.



Nº terminal	1	2
Terminal DIN	+(-)	-(+)

\*No hay polaridad


- Utilice conductores compatibles de gran resistencia con cables de diám. exterior de entre Ø6 y 12 mm.
- Utilice el par de apriete que se indica a continuación para cada sección.



Nota) Con un diámetro exterior de cable de entre Ø9 y 12 mm, retire las partes internas del sellado elástico antes de su uso.

#### **CAJA DE CONEXIONES**

- Utilice el par de apriete que se indica a continuación para cada sección.
- Selle adecuadamente la conexión del terminal (G1/2) con el conducto especial para cables, etc.




#### 3 Instalación (continuación)

#### CONDUCTO PROTECTOR

Si se usa como equivalente a IP65, utilícese la junta de sellado (ref. VCW20-15-6) para instalar el conducto de cableado. Por otro lado. utilice para el conducto el par de apriete que se indica a continuación.

Bobina clase H: AWG18 Aislante Diám. ext. 2,2 mm Bobina clase B: AWG20 Aislante Diám, ext. 2.5mm



Tensión	Color del cable guía		
nominal	1	2	
CC	Negro	Rojo	
100 VAC	Azul	Azul	
200 VAC	Rojo	Rojo	
Otra CA	Gris	Gris	

\*No hay polaridad para CC (Para el modelo de bajo consumo sí existe polaridad)


Descripción	Ref.
Junta	VCW20-15-6


Nota) Sírvase solicitarla en pedido aparte

#### 3.5 Circuitos eléctricos

#### Circuito CC

Salida directa a cable, conducto Salida directa a cable, caja de protector, caia de conexiones conexiones terminal DIN terminal DIN







Sin opción eléctrica

Con supresor de picos de tensión

#### Caja de conexiones, terminal DIN

#### Caja de conexiones, terminal DIN






Con luz/supresor de picos de ensión


#### [circuito de CA, clase B (rectificador de onda completa incorporado)]

\*Para los modelos de CA/clase B, el producto estándar está equipado con supresor de picos de tensión

terminal DIN

#### Salida directa a cable, conducto Caja de conexiones, protector, caja de conexiones, terminal DIN







Sin opción eléctrica Con luz

#### 3 Instalación (continuación)

#### [circuito de CA. clase B/H]

Salida directa a cable, Conducto Salida directa a cable, protector, Caja de conexiones Caja de conexiones





Sin opción eléctrica

Con supresor de picos de tensión

Caja de conexiones

#### Caja de conexiones



Con luz

Con luz/supresor de picos de tensión

#### 3.6 Montaie

• En caso de que aumente la fuga de aire o el equipo no funcione adecuadamente, detenga el funcionamiento del mismo.

Una vez completado el montaje, confirme que se ha realizado correctamente mediante una prueba de funcionamiento adecuada.

No aplique fuerzas externas en la zona de la bobina.

Para llevar a cabo el apriete, aplique una llave u otra herramienta al exterior de las piezas de conexionado de los conductos.

#### · No coloque la bobina boca abajo.

Si se monta una válvula de forma que la bobina quede boca abajo, suciedad procedente del fluido podría adherirse al núcleo al núcleo férrico provocando un funcionamiento defectuoso.

#### · No recubra la bobina con un termoaislador, etc.

Para prevenir la congelación utilice cinta sellante, calentadores, etc., únicamente en la zona de las tuberías y en el cuerpo. Si lo hace en la bobina, ésta se puede quemar.

- · Utilice fijaciones para asegurar la válvula, excepto en el caso de conexionado de acero y accesorios de cobre.
- Evite las fuentes de vibración, o coloque el brazo del cuerpo a la longitud mínima, de modo que no se produzca resonancia.

#### · Pintura y recubrimiento

Evite borrar, despegar o cubrir las advertencias y especificaciones grabadas o adheridas mediante etiquetas en la superficie del producto.

#### 3.7 Lubricación

#### **▲ PRECAUCIÓN**

- · Los productos SMC incorporan lubricación de por vida por lo que no es necesario lubricarlos en servicio.
- Si utiliza un lubricante para el sistema, use el aceite de turbina de Clase 1, ISO VG32 (sin aditivos). No lubrique una válvula con junta de EPDM
- · Si utiliza un lubricante para el sistema, deberá usarlo constantemente porque el lubricante original aplicado durante la fabricación desaparecerá.

#### 4 Nombres / funciones de las piezas individuales

#### **A** ADVERTENCIA

- Si no se observan los procedimientos de mantenimiento adecuados, el producto podría funcionar mal y podría provocar daños en el equipo.
- Antes de iniciar las tareas de mantenimiento corte el suministro eléctrico, asegúrese de que la presión de alimentación está desconectada y que ha eliminado toda la presión de aire residual del sistema.
- Encendido tras el mantenimiento: aplique una presión de trabajo y conecte el equipo para comprobar que funciona correctamente y que no se producen pérdidas de aire. Si no funciona de forma normal, compruebe los parámetros de montaie del producto.
- · No modifique ningún aspecto del producto.
- No desmonte el producto a menos que se indique en las instrucciones de instalación o mantenimiento.

#### Desmontaie del producto

La válvula alcanzará una temperatura elevada cuando se utilice con fluidos a alta temperatura. Asegúrese de que la temperatura de la válvula haya bajado suficientemente antes de manipularla. Existe riesgo de quemaduras si se da contacto involuntario con la válvula

- 1. Corte la alimentación del fluido y libere la presión del fluido del sistema.
- 2. Corte la alimentación eléctrica.
- 3. Desmonte el producto.

#### · Funcionamiento a baja frecuencia

Las válvulas se deben poner en marcha al menos una vez al mes para evitar fallos de funcionamiento. Además, a fin de garantizar un estado óptimo, es preciso llevar a cabo una inspección regular de la válvula cada seis meses.

#### · Filtros y depuradores

- 1. Evite la obstrucción del filtro y depuradores.
- 2. Sustituya los filtros después de un año de uso, o antes si la caída de presión alcanza 0,1 MPa.
- 3. Limpie el tamiz cuando la caída de presión alcance 0,1 MPa

#### Lubricación

Si se lleva a cabo lubricación, no olvide seguir realizando dicha lubricación con regularidad.

#### Almacenamiento

Si va a almacenarse la válvula tras su uso con agua caliente, elimine con cuidado cualquier rastro de humedad para evitar la oxidación, deterioro de los materiales elásticos, etc.

· Purgue los condensados del filtro de aire con regularidad.

#### 5 Limitaciones de uso


#### **▲** ADVERTENCIA

• No omita ninguna de las especificaciones de la sección 2 de este documento ni del catálogo específico del producto.

#### Tensión de fuga

Cuando se use una resistencia en paralelo con un interruptor, así como un elemento C-R (supresor de picos de tensión) verifique que la corriente de fuga que se produce no impide la desactivación de la electroválvula

#### Utilización a bajas temperaturas



- 1. Puede utilizarse la válvula a una temperatura ambiente de -10 a -20°C. Sin embargo, tome medidas para prevenir la congelación o solidificación de impurezas, etc.
- 2. Si se utilizan válvulas en aplicaciones con agua en climas fríos, el aqua puede congelarse. Tome medidas adecuadas (drenaje del agua, etc.) para impedir que el agua se congele en los tubos una vez cortado el suministro de la bomba. Si utiliza el procedimiento de calentamiento con vapor, asegúrese de no exponer el área de la

Se recomienda la instalación de un secador o dispositivo de retención del calor del cuerpo para prevenir la congelación en condiciones en las que la temperatura de condensación es alta. la temperatura ambiente es baja y se emplea un caudal alto.

#### 6 Contacto **AUSTRIA** (43) 2262 62280 PAÍSES BAJOS (31) 20 531 8888 BÉLGICA (32) 3 355 1464 NORUFGA (47) 67 12 90 20 REP. CHECA (48) 22 211 9600 (420) 541 424 611 POI ONIA (351) 21 471 1880 DINAMARCA PORTUGAL (45) 7025 2900 FINLANDIA (358) 207 513513 **ESLOVAQUIA** (421) 2 444 56725 FRANCIA (33) 1 6476 1000 **ESLOVENIA** (386) 73 885 412 ALEMANIA (49) 6103 4020 ESPAÑA (34) 945 184 100 SUFCIA (46) 8 603 1200 GRECIA (30) 210 271 7265 HUNGRÍA (36) 23 511 390 SUIZA (41) 52 396 3131 (353) 1 403 9000 **REINO UNIDO** IRLANDA (44) 1908 563888

URL http://www.smcworld.com (global) http://www.smceu.com (Europa)

El fabricante puede modificar estas especificaciones sin previo aviso.

(39) 02 92711

© SMC Corporation. Todos los derechos reservados.